

STAR

BRACCIO TELESCOPICO



Braccio telescopico limitatore a scatto, disponibile con blocchetti per il montaggio rapido, senza lavorazioni, su infissi tipo Camera Europea - Erre 40 – Erre 50.

Blocchetti di ancoraggio in zama, altri particolari in acciaio INOX serie 300, amagnetico.

I bracci limitatori STAR, vanno utilizzati sempre in coppia, in abbinamento a cerniere o compassi, per la limitare l'apertura di infissi a sporgere.

L'effettiva portata dei bracci è strettamente dipendente e variabile dal tipo di incernieramento utilizzato, pertanto verificare accuratamente le condizioni di applicazione.

Master S.r.l. - I055B – 30/08/2007

Master S.r.l. non risponde in alcun modo di possibili errori, omissioni o inesattezze imputabili ad errori di stampa o di trascrizione dati nel presente foglio.

Adattabilità e Montaggio		
Articolo	Serie	A (mm)
1210.1	Camera Europea: Abithal Green / Point – Diamante 450A/450TT – Domal Break / Stopper – Eku 53 / 53 TT / 64 TT / 72 TT – Esedra GA 53 / 45 HT/TT 63 – ETA 410/470/510/560/540 – Export 45 / 45 TT / 50 / 50 TT – Global 48 – Gold 400/450/490TT/ 500 – K40 – Maastricht 53 / Th60 / TH68 – NC 45 int./45 STH / 50 int. / 50 STH – Nuovo NC40sorm. - Sistema 1 sorm. - Venice TH16 – Windstop 45/45 TT	255,5
1210.2	Erre 40:- All.co 5 sorm. / P4 sorm. - Ekip 40 sorm. - Erre 40 / 50 TT (b.c.) - New Tec 50 / 52 TT / 60 TT	253
1210.3	Erre 50:- Erre 50 – Erre 60 T.T.	255,5

MONTAGGIO

I bracci a montaggio rapido vengono forniti in coppie asimmetriche, per la corretta posizione di montaggio, fare riferimento al disegno:

La parte fissa del braccio viene posizionata in basso, mentre la parte estensibile in alto; per individuare il corretto braccio, SX o DX, è possibile anche orientarsi leggendo quanto riportato sul retro del blocchetto (primo rigo: SX INF oppure DX INF)

- Posizionare il blocchetto lato telaio in appoggio alla traversa inferiore dell'infisso, ed il blocchetto lato anta alla distanza 'A', come indicato in figura (distanza A relativa fra la base del blocchetto e l'interno anta).

- Se dovesse essere necessario spostare il blocchetto telaio più in alto, spostare della stessa distanza anche il blocchetto anta.

- Prima di serrare completamente i grani, si raccomanda di verificare il corretto funzionamento dell'infisso.

- Altezza minima (interna) dell'anta 540 mm: il blocchetto lato anta non dovrà comunque mai trovarsi oltre la metà dell'altezza dell'anta stessa.

