











Установочные размеры (мм)


NL=номинальная длина
 LT=внутренняя глубина корпуса
 LT=NL+3




Установка и регулировка



Установите направляющие в корпус




Установите ящик на направляющие




закройте ящик


Регулировка



по вертикали




по горизонтали





по глубине

Демонтаж



Зажать флажок



Зажмите флажок на фиксаторе и потяните ящик на себя